

# Einbauanleitung Seitenwand

**1.** Verpackung vollständig entfernen.

**2.** Bodenelement einbauen.

**3.** Wandmontageprofil abnehmen (nur aufgesteckt), lotrecht und passgenau in die Ausfräsung des Bodenelementes einsetzen und an der Wand verdübeln.

**4.** von dem mitgelieferten Montagekleber in dem U-Profil und der Ausfräsung des Bodenelementes zwei dicke Wülste auftragen.

**5.** Stellwand an der Vorderseite lotrecht ausrichten und fixieren

**6.** Trocknungszeit über Nacht (mindestens 8 Stunden)

Bei Fragen während des Aufbaus: +49 (5424) 644499 - 0