

# Einbauanleitung Duschelement mit Edelstahlrinne Alca APZ106

- 1.** Edelstahl-Rinnen-Korpus 15 mm tiefer als Oberkante fertiger Rohfußboden einbauen und festdübeln
- 2.** Nach genauer Justierung (Höhe und Wandabstand) alle Einstellschrauben fest anziehen
- 3.** Den Estrich ca. 2,0 cm tiefer aufziehen als der seitliche Flansch der Rinne, die Rinne aber unterfüllen
- 4.** Die ausgefräste Tasche mit einem Cuttermesser ganz ausschneiden (eckig), dann kann das Board über die Rinne gestülpt werden. 6 - 8 Mörtelbatzen verteilen und das Board probeweise trocken darüberlegen und die Höhe kontrollieren.  
Wenn dann alles passt, das Board hochnehmen und rückseitig mit Verbundkleber mindestens 8mm Zahnung aufziehen und in den frisch jetzt komplett aufgefüllten Estrich auf die genau benötigte Höhe einklopfen.
- 5.** Der Fliesenbelag sollte jetzt auf einer Höhe mit der Edelstahlaufkantung sein, wenn Sie die Fliese auf das Board legen. Ein wenig Kleber für die Fliese ist zu berücksichtigen, ca. 1-3 mm je nach Fliesengröße und Zahnung.
- 6.** Mit dem mitgelieferten Butyldichtband den Übergang zwischen Board und Rinnenflansch abdichten.

Bei Fragen während des Aufbaus: Telefon 05424-6444990