

Einbauanleitung Duschelement mit APZ106 low

Achtung unser Verbundkleber ist ein Schnellkleber mit 30 – 40 min Topfzeit.

- 1.** Hartschaumelement mit Verbundkleber oder handelsüblichem Flexschnellkleber auf staubfreiem Untergrund verkleben und auf gewünschte Höhe mit einer Wasserwaage verlegen.
- 2.** Verbundkleber in die Taschenausfräsung einfüllen und die Rinne auf gewünschte Fliesenhöhe einsetzen.
Das Rohrsystem anschließen (Dichtigkeitsüberprüfung vom Rohrsystem vornehmen, indem Sie mehrere Liter Wasser durch die Rinne laufen lassen.)
- 3.** Die nicht gebrauchten Rohrkanäle mit Hartschaum-Füllstück und Verbundkleber schließen.
- 4.** Das Armierungsgewebe auf das Board spachteln und danach frisch in frisch das mitgelieferte Dichtvlies auf das Armierungsgewebe aufkleben und blasenfrei andrücken.
- 5.** Nach Trocknung und Randeindichtung mit Dichtband können die Fliesen verlegt werden. Dauerelastische Fuge erstellen zwischen Fliese und Rinnenaufkantung.

Bei Fragen zum Aufbau: Telefon 05424-6444990 oder 0171-3800138